


инструкция по сборке




От авторов

Данная инструкция предлагает Вам собрать робота для участия в соревнованиях **RoboRace** по уже подготовленным чертежам и схемам. Однако авторы будут в восторге, если Вы используя их наработки спроектируете и соберете своего уникального робота.


Все чертежи, схемы и примеры прошивок можно найти в github репозитории: https://github.com/AntOKr/Circuit-design

(Все схемы и чертежи, приведенные в данной инструкции могут не соответствовать реальному виду использованных робота. ссылки на комплектующие комплектующих Bce приведены в качестве примера.)




C уважением, студенты БГУиР Φ КCиC ВМCиC: Карачун А. С.

Василевский И. А.



Содержание

Необходимые комплектующие	6
Необходимые инструменты	
Состав корпуса	
Инструкция по сборке	
Схема подключения электроники	
Описание API робота	43



Необходимые комплектующие

Изображение	Описание	Количество
	Ардуино (<u>Arduino Nano V3.0</u>)	1 шт.
	Плата расширения (Nano V3.0 Prototype Shield I/O I2C Extension Board)	1 шт.
2001	Контроллер двигателей (<u>L298N Driver Stepper Control</u>)	1 шт.
	Сервопривод (<u>Futaba S3003 Servo Motor</u>)	1 шт.
	Инфракрасный датчик расстояния (GP2YOA21YKOF Sharp IR Analog Distance Sensor)	3 шт.
	Двигатель с редуктором (<u>DC 3-6v Gear Motor</u>)	2 шт.
	Аккумулятор 18650 (<u>Аккумулятор 18650 3.7V 1400mAh</u>)	2 шт.

Изображение	Описание	Количество
	Контроллер заряда/разряда аккумулятора (25 Li-ion Battery 18650 Charger Protection Board)	1 шт.
	Батарейный отсек (<u>Батарейный отсек 18650 х2</u>)	1 шт.
	Колесо (<u>Plastic Tire Wheel</u>)	4 шт.
	Тумблер (<u>Микротумблер MTS-101-A2</u>)	2 шт.
	Шлейф (<u>Шлейф RC-10</u>)	1 m.
	Провод (<u>Кабель акустический LXK610 2x0.50</u>)	1 m.
	Гнездо питания (Разъём питания штырьковый DC-012)	1 шт.
	Штекер питания (<u>Разъём питания штырьковый РС-2.1/5.5K-14</u>)	1 шт.
	Стойка дистанцирующая МЗ 10мм (Стойка дистанцирующая HTP-310, гайка-гайка МЗ)	4 шт.
	Стойка дистанцирующая МЗ 20мм (Стойка дистанцирующая HP-20, гайка-гайка МЗ)	12 шт.

Изображение	Описание	Количество
	Стойка дистанцирующая МЗ 8мм (Стойка дистанцирующая ТР-8, винт-гайка МЗ)	8 шт.
	Винт с потайной шляпкой M3×10	2 шт.
	Винт с полукруглой шляпкой М3х6 (<u>Крепеж М3х6</u>)	36 шт.
	Винт с полукруглой шляпкой М3х10 (<u>Крепеж М3х10</u>)	10 шт.
	Винт с полукруглой шляпкой M3x16	9 шт.
	Винт с полукруглой шляпкой М3х30	4 шт.
	Шайба М3 (<u>Крепеж М3 шайба</u>)	18 шт.
	Гайка М3 (<u>Крепеж М3 гайка</u>)	20 шт.
	Гнездо штыревое 2pin шаг 2.54 (<u>Разъём штыревой NSR-02</u>)	4 шт.
	Гнездо штыревое 3pin шаг 2.54 (<u>Разъём штыревой NSR-03</u>)	3 шт.

Необходимые инструменты

Название	Комментарий
Паяльное оборудование	В процессе сборки робота будет необходимо припаять несколько проводов. В состав входит: паяльник, припой, паяльная кислота либо канифоль.
Модельный нож	В процессе сборки робота может возникнуть необходимость убрать заусенцы со стоек датчиков или зачистить провода.
Набор надфилей	В процессе сборки робота, возможно, будет необходимо подогнать некоторые детали.
Крестовая отвертка	Необходима для сборки корпуса, прикручивания модулей к корпусу.
Зажигалка	Необходима для обжима термоусадочной трубки при изоляции соединения проводов.
Термопистолет	Необходим для закрепления разъема питания. Можно вместо него использовать клей момент.
Инструмент для снятия изоляции	Применятся для снятия изоляции с проводов. Вместо него можно использовать модельный нож.
Плоскогубцы	Понадобятся при сборке корпуса.


Состав корпуса

Изображение	Описание	Количество
	Центральная панель (Деталь A)	1 шт.
	Панель крепления двигателей (верх) (Деталь В)	1 шт.
	Панель крепления двигателей (низ) (Деталь С)	1 шт.
	Стойка крепления двигателей (Деталь D)	4 шт.
	Стойка крепления гнезда питания (Деталь E)	1 шт.
	Шайба (Деталь F)	2 шт.
	Панель крепления ИК датчиков (низ) (Деталь G)	1 шт.
	Панель крепления ИК датчиков (верх) (Деталь H)	1 шт.
	Панель крепления колес (низ) (Деталь I)	1 шт.

Изображение	Описание	Количество
	Панель крепления колес (верх) (Деталь J)	1 шт.
	Промежуточная панель крепления колеса (Деталь K)	2 шт.
	Стойка крепления колеса (Деталь L)	2 шт.
	Панель крепления контроллера двигателей (Деталь M)	1 шт.
	Ступица переднего колеса (Деталь N)	2 шт.
	Стойка ИК датчика (Деталь O)	3 шт.

Инструкция по сборке

ШАГ 1: Установка ИК датчика в корпус



Возьмите Деталь O и установите 3 гайки в посадочные места. Затем установите ИК датчик в стойку. Повторите с оставшимися двумя датчиками.

ШАГ 2: Установка ИК датчиков на нижнюю панель



x 3




× 1



x 6





x 3



Возьмите Деталь **G** и части робота, собранные на **шаге 1**. Винтами с полукруглой шляпкой **M3x16** прикрутите их к нижней панели крепления ИК датчиков. Между винтами и панелью положите по две шайбы **M3**.


ШАГ 3: Установка верхней панели крепления ИК датчиков





Возьмите Деталь **Н** и часть робота, собранную на **шаге 2**. Винтами с полукруглой шляпкой **М3х16** прикрутите их к ИК датчикам. Между винтами и панелью положите по две шайбы **М3**.


ШАГ 4: Установка крепления колес к сервоприводу



Возьмите Деталь **I** и крестовой переходник, который идет в комплекте с сервоприводом. Саморезами, которые идут в комплекте с сервоприводом, прикрутите крестовой переходник к нижней панели крепления колес.


ШАГ 5: Установка стоек крепления передних колес






Возьмите Детали **K**, **L** и часть робота, собранную на **шаге 4**. Винтами с полукруглой шляпкой **M3х6** прикрутите детали к стойкам **M3х20** как изображено на схеме.

ШАГ 6: Установка стоек крепления передних колес







x 4

Возьмите Детали **K**, **L** и часть робота, собранную на **шаге 5**. Винтами с полукруглой шляпкой **M3x6** прикрутите детали к стойкам **M3x20** как изображено на схеме.

ШАГ 7: Установка стоек для крепления верхней панели крепления колес





x 4



Возьмите часть робота, собранную на **шаге 5**. Винтами с полукруглой шляпкой **М3х6** прикрутите стойки **М3х20** как изображено на схеме.

ШАГ 8: Сборка блока аккумуляторов







На данном шаге необходимо объединить батарейный отсек и контроллер разряда/заряда аккумуляторов по схеме, изображенной в правом углу. Мы рекомендуем Вам закрепить контроллер на батарейном отсеке при помощи двустороннего скотча, как изображено на схеме в левом углу.

ШАГ 9: Установка сервопривода на центральную панель









Возьмите Деталь **A**. Винтами с полукруглой шляпкой $M3 \times 10$ и M3 гайками прикрутите сервопривод к центральной панели.

ШАГ 10: Установка блока аккумуляторов на центральную панель






Возьмите часть робота, собранную на **шаге 8**, и с помощью винтов с потайной шляпкой M3x10 и M3 гайками прикрутите ее к части робота, собранной **на шаге 9**.


ШАГ 11: Установка стоек крепления контроллера двигателей






Возьмите Деталь **М** и с помощью винтов с полукруглой шляпкой M3x6 прикрутите стойки M3x10, и с помощью M3 гаек прикрутите стойки M3x8, как показано на схеме.

ШАГ 12: Установка контроллера двигателей





Возьмите часть робота, собранную на **шаге 11**, и с помощью винтов с полукруглой шляпкой **М3х6** прикрутите контроллер двигателей.


ШАГ 13: Установка двигателя с редуктором



× 1



x 2




x 1



x 2





x 2



Возьмите Детали *C*, **D**. Вставьте стойки крепления двигателя в пазы нижней панели крепления двигателей, затем с помощью винтов с полукруглой шляпкой *М3×30* и *М3* гаек закрепите двигатель с редуктором.

ШАГ 14: Установка двигателя с редуктором





Возьмите Детали **D** и часть робота, собранную на **шаге 13**. Вставьте стойки крепления двигателя в пазы нижней панели крепления двигателей, затем с помощью винтов с полукруглой шляпкой **М3х30** и **М3** гаек закрепите двигатель с редуктором.


ШАГ 15: Установка гнезда питания



x 1




× 1



Возьмите Деталь **E** и вклейте при помощи термопистолета (или клея для пластика) гнездо питания.

ШАГ 16: Установка стоек крепления







Возьмите Детали **F** и части робота, собранные на **шагах 14 и 15**. Вставьте стойку с разъемом питания в паз панели крепления двигателей. С помощью винтов с полукруглой шляпкой **M3x10** прикрутите стойки **M3x20**, между стойкой и панелью крепления двигателей положите по одной пластиковой шайбе, как показано на схеме.

ШАГ 17: Установка панели крепления контроллера двигателей







Возьмите части робота, собранные на **шагах 12 и 16**. Объедините их с помощью стоек **M3х20** и винтов с полукруглой шляпкой **M3х10**, как показано на схеме.



Возьмите часть робота, собранную на **шаге 17**. Соберите схему питания как показано на схеме. Для цепи питания удобно использовать акустический кабель, для подключения двигателей - шлейф.

ШАГ 19: Установка тумблеров






Возьмите Деталь **В** и установите тумблеры, как показано на схеме. Между гайкой тумблера и панелью крепления двигателей подложите по шайбе, входящей в комплект тумблера.


ШАГ 20: Установка стоек крепления платы расширения





Возьмите часть робота, собранную на **шаге 19**. Установите стойки **М3х8** при помощи **М3** гаек.

ШАГ 21: Установка верхней панели крепления двигателей




× 1



x 1





x 4



Возьмите части робота, собранные на **шаге 18 и 20**. Соедините их при помощи винтов с полукруглой шляпкой **М3х6**.


ШАГ 22: Установка платы расширения






Возьмите часть робота, собранную на **шаге 21**. Установите плату расширения для Ардуино при помощи винтов с полукруглой шляпкой **М3х6**.


ШАГ 23: Соединение центральной и задней частей робота






Возьмите части робота, собранные на **шаге 10 и 22**. Соедините их при помощи винтов с полукруглой шляпкой **М3х6**, как показано на схеме.

ШАГ 24: Соединение центральной и передней частей робота



x 1




x 1



x 2




x 2




Возьмите части робота, собранные на **шаге 3 и 23**. Соедините их при помощи винтов с полукруглой шляпкой **М3х10** и **М3** гаек, как показано на схеме.


ШАГ 25: Соединение центральной части робота и крепления передних колес



Возьмите части робота, собранные на **шаге 7 и 24**. Вставьте шестерню сервопривода в крестовину крепления передних колес, закрепите с помощью винта, идущего в комплекте с сервоприводом.


ШАГ 26: Установка верхней панели крепления передних колес





Возьмите Деталь **J** и часть робота, собранную на **шаге 25**. Установите верхнюю панель крепления передних колес при помощи винтов с полукруглой шляпкой **M3x6**, как показано на схеме.

ШАГ 27: Установка колес




x 1



x 2




x 4




Возьмите Деталь N и часть робота, собранную на **шаге 26**. Установите задние колеса на посадочные места редукторов, для установки передний колес используйте Деталь N.

ШАГ 28: Подготовка коннекторов




На данном шаге рекомендуем Вам подготовить провода для коммутации электроники робота. Возьмите 3 провода, идущие в комплекте с ИК датчиками, удлините их при помощи шлейфа на длину необходимую для подключения датчиков к плате расширения Ардуино, на конце провода необходимо установить 3-х пиновый разъем. Так же подготовьте 2 провода для подключения контроллера двигателя к плате расширения Ардуино, с обеих сторон которого установите 2-х пиновые разъемы.




ШАГ 29: Подключение электроники робота





Возьмите провода, подготовленные на шаге 28. Произведите подключение как указано на схеме.

ШАГ 28: Установка Ардуино и аккумуляторов



На данном шаге установи 2 аккумулятора в блок аккумуляторов и Ардуино Нано в плату расширения. Робот Собран! Переходите к написанию прошивки.




Схема подключения электроники

